

DOUBLES GACHETTES DE SURETÉ

Quand les départs d'un fusil sont très doux, il peut arriver qu'en tirant le premier coup, la simple vibration de l'arme provoque le départ du second.

Beaucoup de mécanismes ont été imaginés pour obvier à cet inconvénient, mais nous croyons que les doubles gâchettes "**IDÉAL**" sont la solution la plus simple et la plus élégante du problème.

Comme l'indiquent les figures ci-contre, chacun des percuteurs du fusil est croché à la fois par deux gâchettes indépendantes; l'une fonctionne réellement, et l'autre qui a un léger jeu est prête à fonctionner, c'est-à-dire à crocheter le percuteur si la première venait à le laisser échapper.

Lorsque cette seconde gâchette entre en jeu, elle crochète le percuteur d'une façon complète, de telle sorte que le coup ne peut plus partir ce qui avertit le chasseur que son arme a eu un départ intempestif.

DOUBLES GACHETTES DE SURETÉ

